



CHYTRÉ HODINKY

SOS komunikační zařízení
tísňové péče Anděl na drátě

NÁVOD K POUŽITÍ

**Děkujeme, že jste si pořídili náš výrobek.
Pro bezpečné a optimální používání chytrých
hodinek je nezbytné, abyste se pečlivě
seznámili s tímto návodem k použití
ještě před prvním zapnutím.**

Obsah

1. Varování a bezpečnostní pokyny	3
2. Před zapnutím	4
3. Nabíjení hodinek	4
4. Hodinky	5
4.1 Displej	5
4.2 Tlačítka	6
5. Ovládání hodinek	6
5.1 Zapnutí hodinek	6
5.2 Hovory	6
5.2.1 SOS tlačítko	6
5.2.2 Odchozí hovor	7
5.2.3 Příchozí hovor kontaktních osob	7
5.3 Funkce	7
5.3.1 Vstup do nabídky	7
5.3.1 Vypnutí hodinek	8
6. Často kladené otázky	8
6.1 Hodinky mi nejdou zapnout	8
6.2 Na hodinky se nedovolají určitá telefonní čísla	8


1. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nevkládejte SIM kartu do hodinek **před pečlivým prostudováním tohoto návodu**.
- **Nevytahujte SIM kartu** z hodinek, **může dojít k jejich poškození**.
- **Nenechávejte hodinky pod vodou**; sice mají ochranu IP66, která zaručuje ochranu před potřísněním vodou, avšak ponoření do vody může způsobit jejich poškození.
- Kryt pro vložení SIM karty **nikdy neotvírejte**, je řádně uzavřen tak, aby se dovnitř nedostala voda. V tomto případě zaniká záruka.
- Nepřibližujte se s hodinkami **k ohni** a nevystavujte je **vysokým teplotám**.
- Toto zařízení nefunguje správně pokud je **vybitá baterie**, pokud nejsou **funkční data** (na displeji se nezobrazuje symbol „G4“), nebo pokud není dostupná **GSM síť**.
- Pokud nejsou funkční data, hodinky nemohou **být lokalizovány na mapě**.
- Toto zařízení je **průběžně aktualizováno**. Jeho funkce a nastavení se mohou drobně lišit od tohoto návodu. Tento dokument tedy používejte jako doporučený návod.

2. PŘED ZAPNUTÍM

- Před prvním zapnutím se ujistěte, že jsou hodinky nabitě na maximum. Doporučujeme je nabíjet minimálně **12 hodin před prvním zapnutím**.
- Hodinky jsou kompatibilní s **micro SIM kartou**. Standardní SIM karta se do zařízení nevejde a použití nano SIM karty způsobí poškození hodinek. V tomto případě zaniká záruka.
- V hodinkách nelze zadat **PIN kód** - SIM karta se dodává nastavená tak, aby zadání PIN kódu nebylo požadováno.

3. NABÍJENÍ HODINEK

- Vyndejte **hodinky a nabíjecí kabel z krabičky**. Připojte **magnetickou koncovku** napájecího kabelu ke kovovým kontaktům na **spodní straně** hodinek (přiložte a mírně pohybujte koncovkou dokud magnety do kovových kontaktů nezapadnou) a připojte druhý konec napájecího kabelu do **elektrické zásuvky**.
- 
- Nabití hodinek na maximum trvá přibližně **2-3 hodiny**.
 - Avšak **před prvním použitím** nabíjejte prosím **12 hodin**, při druhém a třetím nabíjení **8 hodin**. Tímto postupem optimalizujete životnost baterie.

- K nabíjení zařízení používejte **POUZE ORIGINÁLNÍ ADAP-
TÉR.**

4. HODINKY

4.1 DISPLEJ

Kromě času a datumu hodinky zobrazují další užitečné informace: dostupnost mobilního signálu (GSM signál), stav datového připojení (G4), stav baterie a pohybovou aktivitu.



4.2 TLAČÍTKA

Na hodinkách je jen jedno stříbrné tlačítko, jehož funkce je následující:


- **Stříbrné SOS tlačítko / aktivace SOS tlačítka / odejít zpět z nastavení či jiné nabídky v menu**

Reproduktor a mikrofon jsou na pravé boční straně zařízení

5. OVLÁDÁNÍ HODINEK

5.1 ZAPNUTÍ

Zapnutí hodinek se provede **dlouhým stisknutím SOS tlačítka** (cca 5 s). Na displeji se zobrazí logo Anděl na drátě a přehraje se úvodní melodie.

Hodinky ukazují **datum a čas**. Počkejte, až se připojí k **síti GSM** (může to trvat i několik minut v závislosti na dostupnosti a kvalitě signálu). Úspěšné připojení indikuje ikona  a G4 na pravé straně displeje (u číslice 3).

5.2 HOVORY

Základní funkcí hodinek jsou **SOS hovory**.

5.2.1 SOS tlačítko

V případě ohrožení / tíšňové situace **stiskněte SOS tlačítko a držte po dobu tří vteřin**. Budete automaticky spojeni s operátorem, který se Vám bude věnovat.

5.2.2 Odchozí hovor

Stiskněte SOS tlačítko a držte po dobu tří vteřin. Bude te spojeni s operátorem, který přepojí hovor na jakékoliv české telefonní číslo.

5.2.3 Příchozí hovor

Na hodinky se dovolá **až osm kontaktních osob** (dle priority dojezdu). Pro přijetí hovoru je zapotřebí na displeji zmáčknout **zelené tlačítko přijmout**. Pokud chcete ukončit hovor, zmáčkněte na displeji **červené tlačítko zavěsit**, jinak volající ukončí hovor sám.

POZNÁMKA: příchozí hovor lze uskutečnit pouze s tel. číslem, které je nahlášeno tísňové péči, a nastaveno v systému.

5.2 FUNKCE

5.3.1 Vstup do nabídky

Do nabídky nastavení se dostanete **přejetím prstem po displeji směrem doleva**. Kliknete na ikonu nastavení a v nastavení je nabídka:

Nastavení - funkce neaktivní

Watch - technické údaje o hodinkách

QR code

Vypnout - vypnutí hodinek

Nabídku opustíte **krátkým stisknutím SOS tlačítka**.

5.3.2 Vypnutí hodinek

V nabídce **vyberte možnost vypnout** (poslední ikona), na kterou kliknete a poté stisknete zelené tlačítko Ano (vpravo na hodinkách). Zobrazí se logo a hodinky zhasnou a vypnou se.

6. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

6.1 Hodinky mi nejdou zapnout

Baterie v hodinkách může být zcela vybitá. Připojte prosím hodinky k zásuvce elektrického proudu prostřednictvím originálního adaptéru a napájecího kabelu.

6.2 Na hodinky se nedovolají určitá telefonní čísla

Na hodinky se dovolají pouze klientem vybraná a povolená telefonní čísla. Ostatní telefonní čísla jsou z důvodu ochrany klienta blokována.



Informační linka:

800 555 655 | 731 100 122

info@andelnadrate.cz

Linnet eu s.r.o., Karlovo náměstí 84 | 547 01 Náchod

www.andelnadrate.cz